



1. Monteer onderdeel A en B apart van elkaar.

2. **Onderdeel A:**

- Leg het tafelblad naar beneden gericht op een schoon en vlak oppervlak.
- Monteer de 2 bevestigingsstukken aan de onderzijde van het tafelblad met de 8 schroeven.
- Draai de 2 knijp bouten een klein stukje in de gaten, draai deze nog niet helemaal vast.

3. **Onderdeel B:**

- Bevestig de 2 poten aan het onderstel met behulp van de meegeleverde moeren, sluitringen en bouten.
- Draai de wieltjes in het onderstel.

4. Bevestig onderdeel A op onderdeel B.

- Mogelijk moet u licht heen en weer bewegen zodat de poten goed door de gaten in het tafelblad heen vallen.
- Draai de knijp bouten vast als alles goed is gepositioneerd.



Bezoek ook de website  
[www.paincave.cc](http://www.paincave.cc)